

pininfarina Segno

【ピニンファリーナ ボールペン芯の交換方法】

- ①口金を矢印の方向へ回し、芯を取り出します。
- ②古い芯を抜いて新しい芯に入れ替えます。
- ③芯の入れ替え後、口金を元に戸^レキオ



新しい芯と入れ替える

