

- a n d h a n d -

—取扱説明書—

メソッドペン・メソッドペンミニ

使用方法

- ・使用する時は上部を時計回りに回して芯を出してください。
- ・芯を戻す時は上部を反時計回りに回してください。

芯の交換方法

- ・芯を収納した状態から、上部をさらに反時計回りに回して開けます。
- ・G2規格の芯と交換してください。

メソッドメカニカルペンシル

使用方法

- ・使用する時は上部をノックしてください。
- ・芯を入れる時は上部を開け、上から芯を入れてください。
- ・芯を一度に入れすぎると詰まりの原因になります。予備芯含め1度に2～3本までを推奨します。

[グラス製品の筆記具についての注意]

グラス製品の本体は主に真鍮の素材を用いております。
経年変化を楽しみ自分だけの1本としてご使用していただく為、加工を施しておりません。
変色や細かいキズなどは商品の特性ですので、予めご了承ください。

フープテープディスペンサー

使用方法

- ・平らな面でご使用ください。
- ・使用テープの推奨サイズは巻芯内径25mm、テープ幅20mm以下です。
- ・テープをセットするには、テープの粘着面が刃に向くようにフープに通します。