





ボールペン①



[使用上のご注意]

- ①キャップを矢印の方向に回してはずします。
- ②古い芯を抜いて新しい芯を入れます。
- ③キャップを元通りにネジ込みます。
芯の出入をお試しく下さい。

ボールペン②



[使用上のご注意]

- ①首軸を矢印の方向に回してはずします。
- ②古い芯を抜いて新しい芯を入れます。
- ③首軸を元通りにネジ込みます。
芯の出入をお試しく下さい。