


万年筆

カートリッジインクの入れ方


- ①胴軸を矢印の方向に回してはずします。
- ②カートリッジをまっすぐ首軸に差し込んでください。
- ③胴軸を元通りに回します。



ボールペン

ボールペンの芯の交換方法

- ①キャップを矢印の方向に回してはずして新しい芯と交換します。
- ②新しい芯を入れます。
- ③キャップを元通りに回します。芯の出入りをお確かめください。



万年筆を最良の状態でご使用いただくために…

- インクの色を変えるときだけでなく、2～3週間に一度万年筆を洗ってください。
- 洗浄には水かぬるま湯を使用してください。
- 熱湯、アルコール、洗剤などは絶対に使用しないでください。ペン芯などの部分をいためる恐れがあります。
- 洗浄は、ペンに水を吸入し排出します。排出される水がきれいになるまで繰り返してください。その後数時間水に浸してくと効果的です。
- ペンを長期にわたりご使用されないときは、インクを抜いて洗浄し、吸入器を空にした状態で保管してください。
- 化学薬品で処理された紙をご使用になると、インク詰まりの原因となります。
- 飛行機でのご旅行など、気圧が著しく変化する場合は、ペン先を上に向けた状態で携帯してください。インク漏れが起こる場合があります。
- ペンは長期のご使用により、ご使用者の書きぐせで調節されていきます。他の人に貸したりすると書き味が変わります。
- ペンをご使用されないときは、常にペン先を上に向けた状態を保っておいてください。インク詰まりを回避できます。
- 万年筆が書けない場合、インクの流れに違和感を感じた場合は、まず上記の要領で洗浄してください。