

### 回転式ボールペン①



#### 【使用上のご注意】

- ①キャップを矢印の方向に回してははずします。
- ②古い芯を抜いて新しい芯を入れます。
- ③キャップを元通りにネジ込みます。  
芯の出入をお試しください。

### 回転式ボールペン②



#### 【使用上のご注意】

- ①口金を矢印の方向に回してははずします。
- ②古い芯を抜いて新しい芯を入れます。
- ③口金を元通りにネジ込みます。  
芯の出入をお試しください。


### 回転式ボールペン③



#### 【使用上のご注意】

- ①首軸を矢印の方向に回してははずします。
- ②古い芯を抜いて新しい芯を入れます。
- ③首軸を元通りにネジ込みます。  
芯の出入をお試しください。

### 回転式ボールペン ミニタイプ



#### 【使用上のご注意】

- ①ボールペンを使用する際はキャップを時計回りにまわします。
- ②芯を引き込むときは反時計回りにまわします。
- ③芯の交換をする場合、ペンの同軸を矢印の方に引き抜き、白いアダプターを反時計回りにまわします。
- ④新しい芯をしっかりとアダプターに固定させて時計回りにまわします。③の逆の手順でペンをもとの状態にもどしてからご使用ください。


#### 万年筆(カートリッジ)

- ①首軸を矢印の方向に回してははずします。
- ②首軸にカートリッジを差し込んで止まるまで強く押してください。(カートリッジの先に穴があきインクが流れます。)  
\*予備のカートリッジを収納する場合は背中合わせに収納してください。
- ③首軸を元通りに回して閉めてください。

#### 万年筆(コンバーター)

- ①首軸を矢印の方向に回してははずします。
- ②首軸にコンバーターを差し込んで止まるまで強く押してください。
- ③コンバーター内のポンプを下げてください。
- ④インクに浸し、ノブを時計回りに回しながらインクを吸い上げます。

- ⑤いっぱいまで吸い上げたら、ノブを時計回りの逆に回しインクを2、3滴落とします。
- ⑥インク吸入後、元通りに回して閉めてください。  
\*インク吸入時にペン先をインクホルルの底にあてないように気をつけてください。  
\*ペン先についてのインクは、柔らかい紙などで拭き取ってください。



### 万年筆を最良の状態でご使用いただくために…

- インクの色を変えるときだけでなく、2~3週間に一度万年筆を洗ってください。
- 洗浄には水かぬるま湯を使用してください。
- 熱湯、アルコール、洗剤などは絶対に使用しないでください。ペン芯などの部分をいためる恐れがあります。
- 洗浄は、ペンを水で吸入し排出します。排出される水がきれいになるまで繰り返してください。その後数時間水に浸しておくとう効果的です。
- ペンを長期にわたりご使用されないときは、インクを抜いて洗浄し、吸入器を空にした状態で保管してください。

- 化学薬品で処理された紙をご使用になると、インク詰まりの原因となります。
- 飛行機でのご旅行など、気圧が著しく変化する場合は、ペン先を上に向けた状態で携帯してください。インク漏れが起る場合があります。
- ペンは長期のご使用により、ご使用者の書きぐせで調節されています。他の人に貸したりすると書き味が変わります。
- ペンをご使用されないときは、常にペン先を上に向けた状態を保っておいてください。インク詰まりを回避できます。
- 万年筆が書けない場合、インクの流れに違和感を感じた場合は、まず上記の要領で洗浄してください。